



UITLEG LAMPJE - WOLK SHORTS

WOLK

Let op! Het lampje brandt bij gebruik van de Wolk en gaat uit als de batterij leeg is of als de Wolk 4 uur niet gebruikt wordt. Brandt het lampje niet? Leg de Wolk dan even aan de oplader.

● **Groen:**

- Bij het dragen: de bescherming is actief.
- Bij het opladen: de batterij is vol.

● **Oranje:** de batterij is aan het opladen.

☀ **Oranje knipperend:** de heupairbag is in wasmachine-stand.

☀ **Oranje/groen knipperend:** de bescherming is actief, maar de batterij is bijna leeg. Laad tijdig de batterij op.

☀ **Rood/oranje knipperend:**

- Bij het dragen: de bescherming is niet actief, de batterij is leeg. Laad de batterij op.
- Bij het opladen: er is een technische storing. Neem contact op met Wolk.

● **Rood:**

- Bij het dragen: de bescherming is niet actief. Er heeft een activatie plaats gevonden. Vervang het airbagpatroon.
- Bij het opladen: er is een technische storing. Neem contact op met Wolk.

☀ **Rood knipperend:** de bescherming is niet actief. Er is sprake van een technische storing. Neem contact op met Wolk.