INFORMATIE OVER EEN ACTIVATIE - WOLK **BELT**

De Wolk activeert alleen bij een zijwaartse val (op de heup). Bij een val naar voren of naar achteren zal de heupairbag niet activeren.

Na een val (en een activatie) biedt de Wolk geen bescherming tot het gebruikte patroon is vervangen. Raadpleeg voor het vervangen van het patroon de instructies.



Hoe dik wordt de airbag?
De airbag wordt slechts 5-7 cm dik (afhankelijk van de maat). Je ziet er weining van en de kleding blijft gewoon heel.



Wat gebeurt er na een val?
De airbag loopt na het opvangen van de val direct leeg en neemt dezelfde vorm aan als voor de val. Aan de airbag is niets te zien na een activatie.

Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar wolkairbag.com/belt-activatie

Een activatie is op de volgende manieren te herkennen:



De airbag voelt koud aan
Zodra de airbag zich opblaast voelt deze koud aan door de koude lucht uit het patroon.



Het lampje brandt rood
Na een val en activatie van één van de airbags brandt het lampje **rood**.



Slagpinnetje zichtbaar
Bij het geactiveerde patroon is het slagpinnetje zichtbaar door het gaatje in het patroon.

Ook in het **dashboard** is te zien dat er een activatie heeft plaatsgevonden en aan welke zijde. Bekijk het dashboard via cloudairbag.com.