




PATROON VERVANGEN - WOLK BELT

WOLK



1. Open het klittenband van de patrooningang.
2. Ontkoppel het klipje van het patroon door de zijkant van het klipje in te drukken. Deze is te vinden onder de stof.
3. Duw het patroon uit de patrooningang. Gooi het gebruikte patroon in de speciale patronencontainer.
4. Pak een nieuw patroon. Let op de juiste maat, deze staat op de sticker. Schuif het nieuwe patroon (met de dunne kant eerst) met de richting van de pijl in de patrooningang.
5. Koppel het klipje aan het patroon en plaats deze terug onder de stof. Sluit het klittenband van de patrooningang.
6. Sluit de Wolk en controleer of het lampje **groen** brandt, dan is de bescherming opnieuw actief. Blijft het lampje **rood** branden? Beweeg dan de Wolk even.

Bewaaradvies patronen

De patronen zijn veilig in gebruik en eenvoudig op te slaan. Bij hoge temperaturen kan de druk toenemen, daarom adviseren wij om ze koel en droog (10–25 °C) te bewaren, bij voorkeur in een stevige doos zoals de originele verpakking. Bewaar de patronen uit direct zonlicht en weg van warmtebronnen, en laat ze niet in een auto liggen. Voorkom dat ze kunnen worden geplet, doorboord of beschadigd. Een voorraad tot circa 40–50 stuks kan zonder extra veiligheidsmaatregelen overzichtelijk worden opgeslagen in een kast, lade of voorruimte.



Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar wolkairbag.com/belt-patroon