UITLEG LAMPJE - WOLK **SHORTS**

WOLK

Voor een juiste beoordeling van de kleur van het lampje bekijk je deze altijd van bovenaf en niet vanaf de zijkant.

Let op! Het lampje brandt bij gebruik van de Wolk en gaat uit als de batterij leeg is of als de Wolk 4 uur niet gebruikt wordt. Brandt het lampje niet? Laad de Wolk eerst volledig op.

- **Groen**:
  - Bij het dragen: de bescherming is actief.
  - Bij het opladen: de batterij is vol.

- **Oranje**: de batterij is aan het opladen.

- **Oranje knipperend**: de heupairbag is in wasmachine-stand.

- **Oranje/groen knipperend**: de bescherming is actief, maar de batterij is bijna leeg. Laad tijdig de batterij op.

- **Rood/oranje knipperend**:
  - Bij het dragen: de bescherming is niet actief, de batterij is leeg. Laad de batterij op.
  - Bij het opladen: er is een technische storing. Neem contact op met Wolk.

- **Rood**:
  - Bij het dragen: de bescherming is niet actief. Er heeft een activatie plaats gevonden. Vervang het airbagpatroon.
  - Bij het opladen: er is een technische storing. Neem contact op met Wolk.

- **Rood knipperend**: de bescherming is niet actief. Er is sprake van een technische storing. Neem contact op met Wolk.