





# PATROON VERVANGEN - WOLK SHORTS

WOLK


1. Open het klittenband van de patrooningang.
2. Ontkoppel het klipje van het patroon door de zijkant van het klipje in te drukken. Deze is te vinden onder de stof. Duw het patroon uit de patrooningang (de gebruikte patroon mag bij het restafval).
3. Pak een nieuw patroon en let op de juiste maat. Deze staat op de sticker. Schuif het nieuwe patroon met de richting van de pijl in de patrooningang.
4. Sluit het klittenband van de patrooningang. Koppel het klipje aan het patroon en plaats deze terug onder de stof.
5. Controleer of het lampje **groen** brandt, dan is de bescherming opnieuw actief. Blijft het lampje **rood** branden? Beweeg dan de Wolk even.




1.



2.



3.



4.



Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar [wolkairbag.com/shorts-patroon](http://wolkairbag.com/shorts-patroon)