




WASVOORSCHRIFT - WOLK SHORTS

WOLK



De Wolk kan in zijn geheel in de wasmachine. Verwijder hierbij géén onderdelen!

1. Plaats de Wolk in de wasmachine. *Let op! Bij gebruik van een magnetische oplader moet het opzetstukje uit de Wolk verwijderd worden voor het wassen.*
2. Stel een wasprogramma in op maximaal 40° C.
3. En centrifugeer op maximaal 800 toeren. Bij het starten van het wasprogramma gaat de Wolk in de wasmachine stand en **knippert** het lampje **oranje**.
4. Haal de Wolk uit de wasmachine en hang de heupairbag te drogen.

Het wasvoorschrift bevindt zich ook op het label van de heupairbag.



Scan de QR-code voor een instructievideo of ga naar wolkairbag.com/shorts-wassen